Uso adecuado de los nobreaks (UPS)

¿Qué es un nobreak?

Los nobreaks, también conocidos como UPS son dispositivos diseñados para proporcionar energía eléctrica continua a equipos electrónicos en caso de un corte de energía repentino o fluctuaciones en el suministro eléctrico.



Dispositivos que se conectan al surge.

Aquí se conectan los dispositivos que no requieren respaldo energético.

Dispositivos que se conectan al back up.

Aquí se conectan los dispositivos para que puedas contar con un respaldo energético de 5 minutos (depende de cuantos dispositivos tenga conectados puede variar el tiempo de duración de la batería), lo cual te brinda el tiempo necesario para guardar y apagar adecuadamente tus dispositivos electrónicos.

Dispositivos que no deben ser conectados al nobreak.

Dispositivos de alto consumo de energía que no son adecuados para ser alimentados directamente por un nobreak:

1.- Electrodomésticos de alto consumo: Son los que requieren mucha energía, como aires acondicionados, refrigeradores, lavadoras, secadoras u hornos eléctricos.

2.- Equipos de calefacción: Tales, como estufas eléctricas o calentadores de espacio.

3.- Equipos de gimnasio: Por ejemplo cintas de correr, bicicletas estáticas o máquinas elípticas.

4.- Herramientas eléctricas de alta potencia: Tales como taladros, sierras circulares o amoladoras.

IEEG
INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
UTSIT